

## Impermeabilità



### 3 ATM

L'orologio può essere bagnato accidentalmente, ma non può nè essere immerso nè essere esposto ad un getto sotto pressione.



### 5 ATM

Bagni, sotto l'acqua in piscina, immersioni dal bordo ma non tuffi da un trampolino. Nessuna immersione profonda, nè surf. Non utilizzare i pulsanti nell'acqua.



### 10 ATM

Bagni, immersioni in piscina e apnea. Nessuna immersione con bombole o professionale. E' possibile utilizzare i bottoni sotto l'acqua, ma non i bottoni integrati. Lavare l'orologio con acqua dopo l'utilizzo in mare. Asciugare bene.



### 20 ATM

L'orologio può essere utilizzato nelle immersioni con bombole, ma a profondità che non necessitano dell'utilizzazione di elio.